# **INSPIRON**™

セットアップガイド





# INSPIRON<sup>™</sup>

セットアップガイド

規制適合モデル: P11S シリーズ 規制適合タイプ: P11S001

## メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

☆ 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

↑ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

 $Dell^m$ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft® Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても禁止されています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、YOURS IS HERE、Inspiron、Solution Station、および DellConnect は Dell Inc. の商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、および Windows Vista スタートボタンロゴは米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Ubuntu は Canonical Ltd. の登録商標です。Intel は、米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標であり、Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell はライセンスに基づいて使用しています。

本書では上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2010年3月 P/N J90D0 Rev. A00

# 目次

Inspiron ノートブックのセットアップ 5	背面の機能	26
コンピュータをセットアップする前に5	前面の機能	27
AC アダプタの接続6	ステータスライトおよびインジケータ	28
ネットワークケーブルの接続(オプション)7	コンピュータベースおよびキーボー	0.0
電源ボタンを押す8	ドの機能	
オペレーティングシステムのセットアップ9	タッチパッドジェスチャ	32
システムリカバリメディアの作成(推奨)10	マルチメディアコントロールキー	34
SIM カードの取り付け(オプション)12	ディスプレイの機能	36
ワイヤレスの有効化および無効化	バッテリの取り外しおよび取り付け	38
(オプション)14	ソフトウェア機能	40
外付け光学ドライブの接続(オプション)16	Dell DataSafe オンラインバックアップ	41
TV チューナーのセットアップ	Dell Dock	42
(オプション)17	問題の解決	44
インターネットへの接続(オプション)17	ビープコード	
Inspiron ノートブックの使い方22	ネットワークの問題	45
右側の機能22	電源の問題	46
左側の機能24		

## 目次

メモリの問題48	オンラインサービス	73
フリーズおよびソフトウェアの問題49	24 時間納期案内電話サービス	74
<b>サポートツールの使い方52</b>	製品情報	74
Dell Support Center	保証期間中の修理または返品について	75
(デルサポートセンター)52	お問い合わせになる前に	76
My Dell Downloads	デルへのお問い合わせ	78
システムメッセージ54	情報およびリソースの検索方法	80
ハードウェアトラブルシューティング56	仕様	83
Dell Diagnostics (診断) プログラム57	付録	
<b>すペレーティングシステムの復元 62</b>	Macrovision 製品通知	
システムの復元63	NOM または公式メキシコ標準	
Dell DataSafe ローカルバックアップ64	(メキシコのみ)	91
システムリカバリメディア	索引	
Dell Factory Image Restore68	36.31	
困ったときは71		
テクニカルサポートおよびカ		
スタマーサービス <b>72</b>		
DellConnect		

## Inspiron ノートブックのセットアップ

本項では、Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> ノートブックのセット アップに関する情報を提供します。

## コンピュータをセットアップ する前に


コンピュータは、電源へ容易にアクセスでき、十分な通風のある平らな場所に設置してください。 Inspiron ノートブック周辺の通風を制限すると、オーバーヒートの原因となる場合があります。オーバーヒートを防ぐために、コンピュータ背面に最低 10.2 cm およびその他すべての側面に最低 5.1 cm のすきまがあるようにします。お使いのコンピュータに電源が入っている時には、キャビネットまたは引き出しなどの狭い空間には置かないでください。 ↑ 警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。電源が入っているときには、閉じられたブリーフケースの中、力気でいる。では、内や絨毯のような織物上など、中夕を、力の悪いでください。空気の流れを妨げると、コンピュータに損傷を与えたりコンピュータ性能の低下、または火災の原因になった場合にファンを動作させます。フィズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

▲ 注意:コンピュータの上に重い物、または 尖った物を置いたり積み上げたりすると、 コンピュータに恒久的な損傷を与える可能性 があります。

## AC アダプタの接続


AC アダプタをコンピュータに接続し、それをコンセントまたはサージプロテクタに差し込みます。

♠ 警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは、国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピュータに永久的な損傷を与える恐れがあります。




## ネットワークケーブルの接続(オプション)

有線ネットワーク接続を使用する場合は、ネットワークケーブルを接続します。



## 電源ボタンを押す



## オペレーティングシステムのセットアップ

お使いのコンピュータは、お買い上げの際にお選びいただいたオペレーティングシステムがインストールされています。

#### Microsoft Windows のセットアップ

Microsoft® Windows® を初めてセットアップするには画面に表示される手順に従ってください。これらの手順は必要なもので、完了に時間がかかる場合があります。Windows セットアップ画面にはライセンス契約の受諾、設定の選択、およびインターネット接続のセットアップなど、いくつかの手順が示されます。

- ✓ メモ: お使いのコンピュータの最適パフォーマンスのため、support.jp.dell.com から、お使いの コンピュータ用の最新 BIOS およびドライバをダウンロードしてインストールすることをお勧め します。
- ✓ メモ:オペレーティングシステムと機能に関する詳細は、support.jp.dell.com/MyNewDell を参照してください。

#### Ubuntu のセットアップ

初めて Ubuntu® セットアップするには、画面に表示される指示に従ってください。オペレーティングシステム固有の情報については、Ubuntu マニュアルを参照してください。

## システムリカバリメディアの作成(推奨)

✓ メモ: Microsoft Windows をセットアップしてからすぐに、システムリカバリメディアを作成することをお勧めします。

システムリカバリメディアは、お使いのコンピュータのデータファイルを維持しながら、コンピュータをご購入時の動作状態に戻すために使用できます(『オペレーティングシステム』ディスクは必要ありません)。ハードウェア、ソフトウェア、ドライバ、またはその他システム設定への変更により、コンピュータが望ましくない動作状態になった場合に、システムリカバリメディアをご利用いただけます。システムリカバリメディアを作成するには次が必要です。

- Dell DataSafe ローカルバックアップ
- USB キー (最低容量 8 GB) または DVD-R/DVD+R/Blu-ray™ ディスク
- ✓ メモ: Dell DataSafe ローカルバックアップは書換可能ディスクをサポートしません。

システムリカバリメディアを作成するには次の手順を実行します。

- 1. AC アダプタが接続されていることを確認します(6 ページの「AC アダプタの接続」を参照)。
- 2. ディスクまたは USB キーをコンピュータに挿入します。
- **3. Start** (スタート) **3** → **Programs** (プログラム) → **Dell DataSafe Local Backup** (Dell DataSafe ローカルバックアップ) とクリックします。
- 4. Create Recovery Media (リカバリメディアの作成) をクリックします。
- 5. 画面に表示される指示に従ってください。
- ✓ メモ:システムリカバリメディアの使用に関する詳細は、67 ページの「システムリカバリメディア」を参照してください。

## SIM カードの取り付け(オプション)

✓ メモ:インターネットへのアクセスに EVDO カードを使用している場合は、SIM をインストールする必要はありません。


お使いのコンピュータに SIM カードを取り付けることによって、インターネットへのアクセスが可能になります。インターネットにアクセスするには、お使いの携帯サービスプロバイダのネットワーク内である必要があります。

SIM カードを取り付けるには次の手順を実行します。


- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. バッテリを取り外します(38ページの「バッテリの取り外しと取り付け」を参照)。
- 3. バッテリベイで、SIM カードスロットに SIM カードを挿入します。
- 4. バッテリを取り付けます(38ページの「バッテリの取り外しと取り付け」を参照)。
- 5. コンピュータの電源を入れます。

## Inspiron ノートブックのセットアップ

- 1 SIM カードスロット
- 2 SIM カード
  - 3 バッテリベイ



## ワイヤレスの有効化および無効化(オプション)



▼★モ: ワイヤレス機能は、お使いのコンピュータのご購入時にワイヤレス LAN カードを注文いただいた場合に限り、利用可能です。お使いのコンピュータでサポートされるカードに関する詳細は、83ページの「仕様」を参照してください。

ワイヤレスの有効化および無効化:

- 1. お使いのコンピュータに電源が入っていることを確認します。
- キーボードのワイヤレスキー <sup>(人)</sup> を押します。
   現在のワイヤレスステータスは画面に表示されます。

ワイヤレスが有効



ワイヤレスが無効




- 3. ワイヤレスキー (1) を再度押して、ワイヤレスの有効化と無効化モードの切り替えをします。
- ✓ メモ: ワイヤレスキーを使用すると、飛行機の搭乗中にすべてのワイヤレス無線通信 (Wi-Fi および Bluetooth®) を無効にするよう依頼された場合などに、すべてのワイヤレス無線通信をただちに無効にできます。

## 外付け光学ドライブの接続(オプション)

✓ メモ:お使いのコンピュータには光学ドライブが内蔵されていません。ディスクを使用する手順には、外付け光学ドライブを使用します。

外付け光学ドライブを、お使いのコンピュータの USB コネクタに接続します。



## Ⅳ チューナーのセットアップ インターネットへの接続 (オプション)

✓ メモ: TV チューナーの可用性は地域によっ て違います。

初めて TV チューナーをセットアップする場合 は、次の手順を実行します。

- 1. Start (スタート) ②→ All Programs (すべ てのプログラム) → Windows Media Center をクリックします。
- 2. 画面に表示される指示に従ってください。

# (オプション)

インターネットに接続するには、外付けモデムま たはネットワーク接続、およびインターネット サービスプロバイダ (ISP) が必要です。

外付けの USB モデムまたはワイヤレス LAN ア ダプタがオリジナルのオーダーに含まれていな かった場合、www.dell.com/jp でご購入いただ けます。

#### 有線接続のセットアップ

- ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続の設定をする前に、電話線をオプションの外付け USB モデムおよび壁の電話ジャックに接続します。
- DSL またはケーブル/衛星モデム接続をお使い の場合は、セットアップ手順はお使いの ISP または携帯電話サービスにお問い合わせくだ さい。

有線インターネット接続のセットアップを完了するには、19ページの「インターネット接続のセットアップ」の手順に従ってください。

#### ワイヤレス接続の設定

✓ メモ: ワイヤレスルーターをセットアップするには、ルーターに同梱のマニュアルを参照してください。

ワイヤレスインターネット接続を使用するには、 まず、ワイヤレスルーターに接続する必要があ ります。

ワイヤレスルーターへの接続のセットアップに は、次の手順を実行します。

#### Windows Vista®

- コンピュータでワイヤレスが有効になっていることを確認します(14ページの「ワイヤレスの有効化または無効化」を参照)。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **3. Start** (スタート) **3** → **Connect To** (接続) をクリックします。
- **4.** 画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。

#### Windows® 7

- コンピュータでワイヤレスが有効になっていることを確認します(14ページの「ワイヤレスの有効化または無効化」を参照)。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **3. Start** (スタート) **6** → **Control Panel** (コントロールパネル) とクリックします。
- 4. 検索ボックスに network (ネットワーク) と入力し、Network and Sharing Center (ネットワークと共有センター) → Connect to a network (ネットワークへ接続) とク リックします。
- 5. 画面に表示される指示に従ってセットアップ を完了します。

#### インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。お住まいの国で提供されている内容については ISP にご連絡ください。

過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態についてISPに確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ご利用の ISP 情報が必要です。 ISP の情報がわからない場合には、インターネットの接続 ウィザードから情報を入手できます。

#### Inspiron ノートブックのセットアップ

インターネット接続をセットアップするには次の 手順を実行します。

#### Windows Vista

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. Start** (スタート) **3**→ **Control Panel** (コントロールパネル) とクリックします。
- 3. 検索ボックスで network (ネットワーク) と入力し、Network and Sharing Center (ネットワークと共有センター) → Set up a connection or network (接続またはネットワークのセットアップ) → Connect to the Internet (インターネットの接続) とクリックします。

**Connect to the Internet** (インターネットの接続) ウィンドウが表示されます。

✓ メモ:選択する接続方法がわからない場合には、Help me choose (選択の援助)をクリックするか、ご利用の ISP にお問い合わせください。

4. 画面の指示に従い、ご利用の ISP より提供されるセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

#### Windows 7

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. Start (スタート)  $\bigcirc \rightarrow$  Control Panel (コントロールパネル) とクリックします。
- 3. 検索ボックスで、network(ネットワーク) と入力し、Network and Sharing Center (ネットワークと共有センター)→ Set up a new connection or network(新規接続また はネットワークのセットアップ)→ Connect to the Internet(インターネットの接続)とク リックします。


**Connect to the Internet** (インターネットの接続) ウィンドウが表示されます。

- ✓ メモ:選択する接続方法がわからない場合には、Help me choose (選択の援助)をクリックするか、ご利用の ISP にお問い合わせください。
- 4. 画面の指示に従い、ご利用の ISP より提供されるセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

# Inspiron ノートブックの使い方


本項では、Inspiron ノートブックで利用できる機能に関する情報を提供します。

## 右側の機能




- 1 SDMMC MS/Pro 7-in-1 メディアカードリーダー メモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、ビデオ、および文書を、すばやく便利な方法で表示および共有できるようにします。 メモ: お使いのコンピュータには、メディアカードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。メディアカードをスロットに取り付けていないときに使用するため、ダミーカードは保管しておきます。他のコンピュータからのダミーカードは、お使いのコンピュータで使用できない場合があります。
- 2 eSATA/USB コンボコネクタ eSATA 互換ストレージデバイス(外付けのハードディスクドライブまたは光学ドライブなど)または USB デバイス(マウスやキーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレイヤなど)を接続します。
- 3 **「「」」オーディオ出力 / ヘッドフォンコネクタ** ヘッドフォン、パワードスピーカ、またはサウンドシステムに接続します。
- 4 <u>| リオーディオ入力/マイクコネクタ</u> オーディオプログラムで使用するために、マイクを接続、または信号を入力します。
- 5 <u>| キャトワークコネクタ 有線ネットワークを使用している場合、コンピュータをネットワークやプロードバンドデバイスに接続します。</u>

## 左側の機能



- **1** AC アダプタコネクタ AC アダプタに接続してコンピュータに電源を投入し、バッテリを充電します。
- 2 USB 2.0 コネクタ (2) マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレーヤーといった USB デバイスを接続します。

## 背面の機能



- 1 コネクタカバー アンテナ入力コネクタ、HDMI コネクタ、および mini-DisplayPort コネクタを 覆います。
- **2 アンテナ入力コネクタ (サポートされるモデル)** 外付けアンテナを接続し、TV チューナーカード (オプション) を使用して番組を見ます。
- 3 HDMI コネクタ 5.1 オーディオおよびビデオ信号両方を TV に接続します。 メモ:モニタと使用する場合、ビデオ信号のみが読み込まれます。
- 4 Mini-DisplayPort コネクタ 外付け DisplayPort モニタおよびプロジェクタをサポートする、デジタルインタフェースの標準コネクタです。
- 5 セキュリティケーブルスロット 市販のセキュリティケーブルをコンピュータに取り付けます。 メモ: セキュリティケーブルを購入する前に、コンピュータのセキュリティケーブルスロットに 合うことを確認してください。

## 前面の機能



- 1 **② 電源 インジケータライト** 電源の状態を示します。電源インジケータライトの詳細は、28 ページの「ステータスライトおよびインジケータ」を参照してください。

メモ:コンピュータが AC アダプタで電源供給されている時は、バッテリが充電されています。

## ステータスライトおよびインジケータ

バッテリステータスライト 🗓

	インジケータライトのス テータス	コンピュータの状態	バッテリ充電レベル
AC アダプタ	白色に点灯	オン オフ/休止状態/スタンバイ	充電中 <=98%
	オフ	オン/オフ/休止状態/ スタンバイ	>98%
バッテリ	オフ	オン/オフ/休止状態/ スタンバイ	>10%
	橙色に点灯	オン / スタンバイ	<=10%
	オフ	オフ / 休止状態	<10%


✓ メモ:コンピュータが AC アダプタで電源供給されている時は、バッテリが充電されています。

#### 電源ボタンライト/電源インジケータライト 🖰

インジケータライトのステータス	コンピュータの状態
白色に点灯	オン
白色に点滅	スタンバイ
オフ	オフ / 休止状態

✓ メモ:電源の問題に関する情報は、46 ページの「電源の問題」を参照してください。

## コンピュータベースおよびキーボードの機能



1 <u></u> 電源ボタンおよびライト — ボタンを押すと、コンピュータをオンまたはオフにします。ボタンのライトは電源状態を示します。

電源ボタンライトの詳細は、28ページの「ステータスライトおよびインジケータ」を参照してください。

**2 ファンクションキー列** — この列には、ワイヤレス有効化無効化キー、輝度増減キー、マルチメディアキー、およびタッチパッド有効化無効化キーがあります。

マルチメディアキーの詳細は、34 ページの「マルチメディアコントロールキー」を参照してください。

3 **タッチパッド** — カーソルを動かしたり、選択したアイテムをドラッグまたは移動、および表面をタップすることで左クリックといったマウスの機能を提供します。 タッチパッドは、スクロール、フリック、ズーム、および 回転機能をサポートします。タッチ

プッテバットは、スクロール、フッック、スーム、8360 回転機能をサポートしょす。 ダッテパッドの設定を変更するには、デスクトップのタスクトレイにある **Dell タッチパッド** アイコン をダブルクリックします。詳細に関しては、32 ページの「タッチパッドおよびジェスチャ」を参照してください。

**メモ**: タッチパッドを有効または無効にするには、キーボードのファンクションキー列の ♣ キーを押します。

4 **タッチバッドボタン (2)** — マウスにあるような、左クリックおよび右クリック機能を提供します。

## タッチパッドジェスチャ

#### スクロール

内容全域をスクロールします。スクロール機能に は次が含まれます。

**パン** — オブジェクト全体が見えない場合に、 選択されたオブジェクトに焦点を当てることが できます。



2本の指を希望の方向に動かし て選択されたオブジェクトにス クロールしてパンします。

**自動縦スクロール** — アクティブなウィンドウで 上下にスクロールすることができます。



2本の指を上または下にすばや く動かして、自動縦スクロール をアクティブにします。

タッチパッドをタップして、自 動スクロールを停止します。 **水平自動スクロール** — アクティブウィンドウで 左右にスクロールします。



2 本の指を左または右にすばや く動かして、自動横スクロール をアクティブにします。

タッチパッドをタップして、自動スクロールを停止します。

#### フリック

フリックする方向に応じて、画面内容を進めたり戻したりすることができます。



3本の指を好きな方向にすばや く動かして、アクティブウィン ドウの内容を反転します。

#### ズーム

画面の内容の倍率を拡大または縮小できます。 ズーム機能には次が含まれます。

**ピンチ** — タッチパッド上で 2 本の指を離したり 寄せたりすることでズームインまたはズームアウ トすることができます。

#### ズームインするには:



2本の指を離すように動かして アクティブウィンドウの表示を 拡大します。

#### ズームアウトするには:



2本の指を近づけるように動か してアクティブウィンドウの表 示を縮小します。

#### 回転

画面のアクティブな内容を回転させることができ ます。回転機能には次が含まれます。

**ツイスト** — 2 本の指の一方を軸にして、もう一方を回転させることで、アクティブな内容を 90° ごとに回転させることができます。



親指を軸にして、人差し指を 右または左に弧を描くように 動かすことで、選択したアイ テムを時計回りまたは反時計 回りに 90 度回転させることが できます。

## マルチメディアコントロールキー

マルチメディアコントロールキーはキーボードのファンクションキー列にあります。マルチメディアコントロールを使用するには、必要なキーを押してください。マルチメディアコントロールキーは、セットアップユーティリティ (BIOS) または Windows Mobility Center を使って設定可能です。

#### セットアップ (BIOS) ユーティリティ

- **1.** POST (Power On Self Test) 中に <F2> を押してセットアップユーティリティ (BIOS) を起動します。
- 2. Function Key Behavior (ファンクションキー動作) で、Multimedia Key First (マルチメディアキー優先) または Function Key First (ファンクションキー優先) を選択します。

Multimedia Key First (マルチメディアキー優先) — これはデフォルトのオプションです。任意のマルチメディアキーを押して関連するアクションを実行します。ファンクションキーには、<Fn>と必要なファンクションキーを押します。

Function Key First (ファンクションキー優先) — 任意のファンクションキーを押して関連するアクションを実行します。

マルチメディアキーには、<Fn>と必要なマルチメディアキーを同時に押します。

✓ メモ: Multimedia Key First (マルチメディアキー優先) オプションはオペレーティングシステム
内でのみアクティブになります。

#### **Windows Mobility Center**

- 1. < 😰 ><X> キーを押して Windows Mobility Center を起動します。
- 2. ファンクションキー列 で、ファンクションキー または マルチメディアキー を選択します。



4	沿立
	川田

■ ボリュームレベルを下げる

■)) ボリュームレベルを上げる


■■ 直前のトラックまたは章を再生

▶/Ⅲ 再生、または一時停止

**▶▶** 次のトラックまたは章を再生

# ディスプレイの機能

ディスプレイパネルには、カメラおよびマイクが搭載されます。



- **1 マイク** ビデオ会議および音声録音用に高品質のサウンドを提供します。
- **2 カメラアクティビティインジケータ** カメラがオンまたはオフであることを示します。
- 3 カメラ ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラです。
- 4 ディスプレイ お使いのコンピュータの購入時の選択により、ディスプレイが異なる場合があります。モニタの詳細は、ハードディスクドライブまたは support.jp.dell.com/manuals で『Dell テクノロジガイド』を参照してください。

### バッテリの取り外しおよび取り付け

- ↑ 警告:本項の手順を開始する前に、お使いのコンピュータに同梱の安全にお使いいただくための 注意に従ってください。
- ↑ 警告:適切でないバッテリを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。このコンピュータにはデルから購入したバッテリのみを使うようにしてください。他のコンピュータのバッテリは使用しないでください。
- <u>↑</u> 警告:バッテリを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンし、外付けケーブル(AC アダプ タを含む)を外します。

バッテリを取り外すには次の手順を実行します。


- 1. コンピュータの電源を切り、裏返します。
- 2. バッテリリリースラッチをロック解除位置までスライドさせます。
- 3. バッテリベイからバッテリを取り出します。

バッテリを取り付けるには、次の手順を実行します。

バッテリをバッテリベイに置き、カチッと所定の位置に収まるまで押入下げます。

#### Inspiron ノートブックの使い方

- 1 バッテリリリースラッチ
- 2 バッテリ



# ソフトウェア機能

✓ メモ:本項で説明されている機能の詳細は、 お使いのハードディスクドライブ、または support.jp.dell.com/manuals で『Dell テク ノロジガイド』を参照してください。

#### FastAccess 顔認識

お使いのコンピュータには FastAccess 顔認識機能が搭載されている場合があります。この機能は、ユーザーの顔に固有な特徴を学習してユーザーの身元を確認し、Windows アカウントやセキュアなウェブサイトへのログイン用ユーザー ID およびパスワードなど、通常手動で入力するログイン情報を自動的に提供することで、お使いのDell コンピュータを保護します。詳細に関しては、 $\mathbf{Start}$  (スタート)  $\mathbf{69}$   $\rightarrow$   $\mathbf{Programs}$  (プログラム)  $\rightarrow$   $\mathbf{FastAccess}$  とクリックしてください。

#### 生産性および通信

お使いのコンピュータを使ってプレゼンテーション、カタログ、カード、ちらしおよび、スプレッドシートを作ることができます。また、デジタル写真や画像を編集したり、表示することもできます。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアを注文書で確認してください。

インターネットに接続すると、ウェブサイトへの アクセス、E-メールアカウントの設定、ファイル のダウンロードまたはアップロードができます。

#### エンターテイメントおよびマルチメディア

✓ メモ:お使いのコンピュータには内蔵光学 ドライブが搭載されていないため、ディスク を必要とする手順には外付け光学ドライブま たは外付けのストレージデバイスを使用して ください。

お使いのコンピュータで、ビデオの鑑賞、ゲーム、CD/DVD の作成、音楽およびインターネットラジオを聞くことができます。

デジタルカメラや携帯電話などの携帯デバイスから、ピクチャやビデオファイルをダウンロードしたりコピーしたりできます。オプションのソフトウェアアプリケーションを使用して、音楽やビデオファイルを編集および作成し、ディスクに記録したり、MP3 プレーヤや携帯エンターテイメントデバイスなどの携帯製品に保存することができます。また、接続されている TV、プロジェクタ、およびホームシアタ装置で直接再生して、見ることもできます。

# Dell DataSafe オンライン バックアップ

- ✓ メモ: Dell DataSafe オンラインは、一部 の地域ではご利用いただけない場合があります。
- **メモ**: 高速のアップロード / ダウンロードには、ブロードバンド接続をお勧めします。

Dell DataSafe オンラインは、盗難、火災、または天災などの大惨事からデータやその他の重要なファイルを保護することに役立つ自動のバックアップおよびリカバリサービスです。このサービスには、パスワードで保護されたアカウントを使用して、コンピュータからアクセスできます。

詳細に関しては、delldatasafe.com にアクセス してください。

バックアップをスケジュールするには次を実行します。

- 2. 画面の指示に従ってください。

#### Dell Dock

Dell Dock は、よく使用するアプリケーション、ファイル、およびフォルダへのアクセスを容易にする ための、アイコンの集まりです。次のように Dock をカスタマイズすることができます。

アイコンの追加および削除

- Dock の色および場所の変更
- 関連のあるアイコンをカテゴリ別に分類
- アイコンの動作の変更



















#### カテゴリの追加

- Dock を右クリックし、Add→ Category (カテゴリの追加)をクリックします。
   Add/Edit Category (カテゴリの追加/編集)ウィンドウが表示されます。
- 2. Title (タイトル) フィールドにカテゴリのタイトルを入力します。
- **3. Select an image**: (画像の選択:) ボックス からカテゴリ用のアイコンを選択します。
- 4. Save (保存) をクリックします。

#### アイコンの追加

アイコンを Dock またはカテゴリにドラッグ&ドロップします。

#### カテゴリまたはアイコンの削除

- Dock のカテゴリまたはアイコンを右クリックし、Delete shortcut (ショートカットの削除) または Delete category (カテゴリの削除) をクリックします。
- 2. 画面に表示される指示に従ってください。

#### Dock のカスタマイズ

- **1.** Dock を右クリックし、**Advanced Setting...** (詳細設定...) をクリックします。
- 2. 希望のオプションを選択して Dock をカスタマイズします。

# 問題の解決

本項はお使いのコンピュータのトラブルシューティング情報を提供します。次のガイドラインを使用してもお使いのコンピュータの問題を解決できない場合は、52ページの「サポートツールの使い方」または78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

★警告:訓練を受けたサービス技術者のみが、コンピュータカバーを取り外すことができます。support.jp.dell.com/manuals for advanced service instructions の『サービスマニュアル』を参照してください。

# ビープコード

エラーまたは問題がある場合、お使いのコンピュータの起動時にビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定します。ビープコードを書き留めて、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

✓ メモ:パーツを交換するには、
support.jp.dell.com/manuals で『サービス
マニュアル』を参照してください。

ビープコード	予想される問題
1 🗆	システム基板の不具合の可 能性 — BIOS ROM Checksum の失敗
2 🗆	RAM が検出されない メモ:メモリモジュールを取り 付けた、または交換した場合、 メモリモジュールが正しく装着 されていることを確認してく ださい。
3 🗆	システム 基板の不具合の可能 性 — チップセットエラー
4 🗆	RAM 読み取り / 書き込みの 失敗
5 🗆	リアルタイムクロックの不具合
6 🗆	ビデオカードまたはチップの 不具合
7 🗆	プロセッサの不具合
8 🗆	ディスプレイの不具合

# ネットワークの問題

#### ワイヤレス接続

#### ワイヤレスネットワーク接続が見つからない 場合 —

ワイヤレスルーターがオフラインになっている か、ワイヤレスがコンピュータで無効になって います。

- お使いのワイヤレスルーターの電源が入っていること、データ情報源(ケーブルモデムまたはネットワークハブ)に接続されていることを確認します。
- コンピュータでワイヤレスが有効になっていることを確認します(14ページの「ワイヤレスの有効化または無効化」を参照)。
- ワイヤレスルーターへの接続を再確立します (18 ページの「ワイヤレス接続のセットアップ」を参照)。
- 障害によりワイヤレス接続が妨害、または遮断されている場合があります。お使いのコンピュータをワイヤレスルーターに近づけてみます。

#### 有線接続

**有線ネットワーク接続が失われた場合** — ケーブ ルが緩んでいるか、損傷しています。

ケーブルが接続されているか、または損傷がないかを確認します。

# 電源の問題

電源ボタン/インジケータライトがオフの場合 — コンピュータの電源がオフ、休止状態、または電源が供給されていないかのいずれかです。

- 電源ボタンを押します。電源がオフ、または 休止状態の場合、コンピュータは通常の動作 に復帰します。
- AC アダプタをコンピュータの電源コネクタ とコンセントの両方にしっかりと装着しなお します。
- AC アダプタが電源タップに接続されている場合は、電源タップがコンセントに差し込まれており、電源タップがオンになっていることを確認します。
- パワープロテクションデバイス、電源タップ、および電源拡張ケーブルを一時的にバイパスして、コンピュータが正常にオンになることを確認します。
- 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに 問題がないか確認します。

- AC アダプタの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、AC アダプタのライトが点灯しているか確認します。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

電源ボタン / インジケータライトが白色に点灯しておりコンピュータが応答しない場合 — モニタが応答していない可能性があります。

- コンピュータの電源が切れるまで電源ボタン を押し、その後で再度電源を入れます。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

電源ボタン/インジケータライトが白色に点滅している場合 — コンピュータがスタンバイモード、またはディスプレイが応答していない可能性があります。

- 通常の動作を再開するには、キーボードの キーを押すか、接続されたマウスを動かすか タッチパッドで指を動かす、または電源ボ タンを押します。
- ディスプレイが応答しない場合は、コンピュータの電源がオフになるまで電源ボタンを押してから、再度オンにします。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

コンピュータへの受信を妨げる干渉に遭遇した場合 — 望ましくない信号が、他の信号に割り込むかブロックして干渉を発生しています。干渉の原因には、以下のものがあります。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル。
- 電源タップにあまりに多くのデバイスが接続 されている。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

# メモリの問題

メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 —

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプログラムを終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリをインストールします(support.jp.dell.com/manualsで『サービスマニュアル』を参照。)
- メモリモジュールをコネクタに 抜き差しします(手順に関して は、support.jp.dell.com/manuals で『サービ スマニュアル』を参照)。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

#### メモリにその他の問題がある場合 —

- Dell Diagnostics (診断) プログラム (57 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照) を実行します。
- 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

# フリーズおよびソフトウェア の問題

コンピュータが起動しない — AC アダプタがコンピュータおよびコンセントに確実に接続されていることを確認します。

#### プログラムの応答が停止した ―

を次の手順でプログラム終了します。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. アプリケーションをクリックします。
- 3. 反応がなくなったプログラムを選択します。
- **4. End Task** (タスクの終了) をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする — ソフトウェアのマニュアルを参照します。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストールの 手順は、そのマニュアルまたは CD に収録されています。 コンピュータの応答がない、または青一色の画面 が表示される —

キーボードを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合には、電源ボタンを $8\sim10$  秒以上押し続けてコンピュータの電源を切った後、再度起動します。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている —

プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム 互換性ウィザードは、以前のバージョンの Microsoft Windows オペレーティングシステム環境に近い環境でプログラムが動作するよう設定します。

プログラム互換性ウィザードを実行するには次の 手順を行います。

#### Windows Vista®

- **2.** プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**Next**(次へ)をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従ってください。

#### Windows® 7

- **2**. プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**Next**(次へ)をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従ってください。

#### その他のソフトウェアの問題 —

- お使いのファイルのバックアップをすぐに作成します。
- ウイルススキャンプログラムを使って、ハード ディスクドライブ、または CD を調べます。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート
   スタート
   メニューからコンピュータをシャットダウンします。

- トラブルシューティングの情報については、 ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソ フトウェアの製造元に問い合わせます。
  - コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
  - コンピュータがソフトウェアを実行する のに必要な最小ハードウェア要件を満たし ているか確認します。詳細については、 ソフトウェアのマニュアルを参照してくだ さい。
  - プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
  - デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
  - 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

# サポートツールの使い方

# Dell Support Center (デルサポートセンター)

**Dell Support Center** (デルサポートセンター) では、サービス情報、サポート情報、およびシステム特有の情報が提供されます。

タスクバーの アイコンをクリックしてアプリケーションを実行します。

**Dell Support Center** (デルサポートセンター) ホームページには、お使いのコンピュータのモデル番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、およびサービス契約情報が表示されます。

ホームページからも、次に示すリンクにアクセス できます。



Self Help(セルフヘルプ)(トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク/インターネット、バックアップ/リカバリ、および Windows オペレーティングシステム)



Alerts(警告)(お使いのコン ピュータに関連するテクニカル サポート警告)



Assistance from Dell (デルによるサポート) (DellConnect™を利用したテクニカルサポート、カスタマーサービス、トレーニングおよびチュートリアル、Solution Station、およびPC CheckUp によるオンラインスキャン)



About Your System (お使いのシステムについて) (システムのマニュアル、保証情報、システム情報、アップグレードとアクセサリ)

**Dell Support Center** (デルサポートセンター) および利用可能なサポートツールの詳細に関しては、**support.jp.dell.com** の サービス タブをクリックしてください。

# My Dell Downloads

メモ: My Dell Downloads は、地域によってはご利用いただけない場合があります。

新しくご購入になったコンピュータにあらかじめインストールされたソフトウェアには、バックアップ CD または DVD がないものがありますが、このソフトウェアは My Dell Downloads で利用することができます。 このウェブサイトから、再インストール用にソフトウェアをダウンロードしたり、ユーザーご自身のバックアップメディアを作成したりすることができます。

My Dell Downloads に登録し、サイトを利用するには次の手順を実行してください。

- **1. downloadstore.dell.com/media** にアクセス します。
- 2. 画面に表示される指示に従って登録を行い、 ソフトウェアをダウンロードします。
- それを再インストールするか、将来使用できるようにバックアップメディアを作成します。

# システムメッセージ

お使いのコンピュータに不具合またはエラーがあ る場合、コンピュータにはシステムメッセージが 表示され、原因の特定および問題の解決に必要な 処置の決定に役立ちます。

✓ メモ:表示されたメッセージが次の例に記載 されていない場合は、オペレーティングシス テムのマニュアル、またはメッセージが表示 された時に実行されていたプログラムのマ ニュアルのいずれかを参照してください。 あるいは、お使いのハードディスクドライ ブ、または support.ip.dell.com/manuals で 『Dell テクノロジガイド』を参照するか、サ ポートには 78 ページの「デルへのお問い合 わせ」を参照してください。

警告! 前向このシステムを起動しようとし て、Checkpoint [nnnn] で失敗しました。 この問題を解決するには、この Checkpoint をメ モレてデルテクニカルサポートサポートにお問い 合わせください ― 同一のエラーが原因で、 コンピュータが3回連続で起動ルーチンを完了 できませんでした。デルにお問い合わせください (78ページの「デルへのお問い合わせ」を 参照)。

CMOS Checksum **エラー** — システム基板 の不具合または RTC バッテリの電力残量 低下の可能性があります。バッテリを交換 (support.ip.dell.com/manuals で『サービスマ ニュアル』を参照)、またはデルにお問い合わ せください(78ページの「デルへのお問い合わ せ」参照)。

**CPU ファンに障害が発生しました** — CPU ファン に障害が発生しました。CPU ファンを交換します (**support.jp.dell.com/manuals** で『サービスマ ニュアル』を参照してください)。

ハードディスクドライブエラー — POST 中に ハードディスクドライブエラーが発生した可能性 があります。デルにお問い合わせください(78 ペ ージの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ハードディスクドライブ読み取りエラー — HDD 起動テスト中にハードディスクドライブエラーが 発生した可能性があります。デルにお問い合わせください (78 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

**キーボードエラー** — キーボードに問題があるか、キーボードケーブルが緩んでいます。

キーボードを交換するには、

**support.jp.dell.com/manuals** で『サービスマニュアル』を参照してください。

**起動デバイスがありません** — ハードディスクドライブで起動パーティションを検出できません。

ハードディスクドライブケーブルが緩んでいる か、起動デバイスがありません。

- ハードディスクドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続され、ドライブが正しくインストールされ、起動デバイスとしてパーティションされていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、 起動順序が正しいことを確認します(お 使いのハードドライブディスク、または support.jp.dell.com/manualsで『Dell テクノ ロジガイド』を参照)。

タイマーチック割り込みなし ― システム基板上のチップが誤動作しているか、システム基板に不具合が発生している可能性があります。デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

USB 過電流エラーです — USB デバイスを取り 外します。お使いの USB デバイスが正常に動作するためには、さらに多くの電力を必要とします。 USB デバイスの接続には外部電源を使用するか、お使いのデバイスが USB ケーブルを 2 つ備えている場合はその両方を接続します。

注意 - ハードディスクドライブセルフモニタリングシステムで、パラメータが通常の動作範囲を超えていることが報告されました。定期的にデータのバックアップを行うことをお勧めします。範囲外のパラメータは、ハードディスクドライブに問題があることを示す場合、または示さない場合もあります — S.M.A.R.T エラーです。ハードディスクドライブに問題がある可能性もあります。デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

# ハードウェアトラブルシュー ティング

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出されても間違って設定されている場合、ハードウェアに関するトラブルシューティングを使用して非互換性を解決することができます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを 開始するには、次の手順を実行します。

- 検索フィールドに hardware troubleshooter (ハードウェアに関するトラブルシューティング) と入力し、 <Enter> を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果で、現在の不具合に最も近いオプションを選択し、残りのトラブルの解決手順に従います。

# Dell Diagnostics (診断) プログラム

コンピュータに問題が発生した場合、テクニカル サポートにお問い合わせになる前に(49 ページの 「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェッ クを行い、Dell Diagnostics(診断)プログラム を実行してください。

- ✓ メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラムは、Dell コンピュータ上でのみ機能します。
- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities』ディスクは
  コンピュータに同梱されていない場合があります。

テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、有効であることを確認します。 POST (Power On Self Test) 中に <F2> を押してセットアップユーティリティ (BIOS) を起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブまたは『Drivers and Utilities』ディスクから起動します。

# Dell Diagnostics (診断) プログラムをハードディスクドライブから起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードディスクドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- ✓ メモ:お使いのコンピュータが画面イメージを表示できない場合は、デルへお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- 正確に動作することが確認されているコンセントにコンピュータが接続されていることを確認します。
- コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。起動メニューから Diagnostics (診断)を選択し、<Enter> を押します。これにより、お使いのコンピュータで起動前システムアセスメント (PSA) が実行される場合があります。

- ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- ✓ メモ:診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities』ディスクから Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します。

#### PSA が実行された場合

- a. PSA がテストを開始します。
- b. PSA が問題なく完了すると、次のメッセージが表示されます。"No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." (現在のところ、このシステムでは問題が検知されませんでした。残りのメモリテストを実行しますか? これには30分またはそれ以上かかります。続行しますか? (排奨))。

- c. メモリに問題がある場合は <y> を押します。それ以外は <n> を押します。次の メッセージが表示されます。"Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue."
- d. キーを押して Choose An Option (オプ ションの選択) ウィンドウを開きます。

#### PSA が実行されなかった場合

いずれかのキーを押して、ハードディスクドライブの Diagnostics (診断) ユーティリティパーティションから Dell Diagnostics (診断) を起動し、**Choose An Option** (オプションの選択)ウィンドウを開きます。

4. 実行したいテストを選択します。

- 5. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが画面に表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留め、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- ✓ メモ:各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせになると、お使いのコンピュータを識別するためにサービスタグが有用です。
- テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。
- Dell Diagnostics (診断) を終了してコン ピュータを再起動するには、Exit (終了) を クリックします。

### Diagnostics (診断) プログラムを Drivers and Utilities ディスクから起動 する場合

- メモ: 『Drivers and Utilities』ディスクは コンピュータに同梱されていない場合があ ります。
- ▼ メモ:お使いのコンピュータには内蔵光学 ドライブが搭載されていないため、ディスク を必要とする手順には外付け光学ドライブま たは外付けのストレージデバイスを使用して ください。
- 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。
- コンピュータをシャットダウンして、再起動 します。
   DELL™のロゴが表示されたらすぐに <F12> を 押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更 します。次回の起動時には、コンピュータは セットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 起動デバイスリストが表示されたら CD/DVD/CD-RW をハイライト表示し、 <Enter> を押します。
- **4.** 表示されたメニューから **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<**Enter> を押します**。
- **5.** 1 を入力して CD メニューを開始し、<Enter> を押して続行します。

- 6. 番号の付いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- 7. 実行したいテストを選択します。
- 8. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが画面に表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留め、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。
- ✓ メモ: 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせになると、お使いのコンピュータを識別するためにサービスタグが有用です。

- テストが完了したら、テスト画面を閉じて Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウに戻ります。
- **10.** Dell Diagnostics (診断) を終了してコン ピュータを再起動するには、**Exit** (終了) を クリックします。
- **11.** 『Drivers and Utilities』ディスクを取り出します。

# オペレーティングシステムの復元

次のいずれかのオプションを利用して、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムを復元することができます。

⚠ 注意: Dell Factory Image Restore または『オペレーティングシステム 』ディスクを使用すると、お使いのコンピュータの全データファイルを恒久的に削除します。これらのオプションを使用する前にデータをバックアップしてください。

オプション	用途
システムの復元	最初の解決法として使用
Dell DataSafe ローカルバックアップ	システムの復元で問題が解決しなかった場合
システムリカバリメディア	オペレーティングシステムの不具合により、システムの復元および DataSafe ローカルバックアップが使用できない場合新しく取り付けたハードディスクドライブに工場出荷時のイメージをインストールする場合
Dell Factory Image Restore	お使いのコンピュータを、受取り時の動作状態に復元す る場合
『オペレーティングシステム』ディ スク	お使いのコンピュータにオペレーティングシステムのみを 再インストールする場合

# システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元でコンピュータに行った変更はすべて元の状態へ完全に戻すことが可能です。

- ✓ メモ:このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用なので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック 表示に設定した場合は動作しないことがあ ります。

#### システムの復元の開始

- 1. Start (開始) 🚱 をクリックします。
- **2.** 検索ボックスで、System Restore (システムの復元) と入力し、<**Enter**> を押します。
- ✓ メモ: User Account Control (ユーザーア カウントの管理) ウィンドウが表示されま す。コンピュータのシステム管理者の場合 は、Continue (続行) をクリックします。 システム管理者ではない場合には、システム管理者に問い合わせて、必要な処理を続 けます。
- **3. Next**(次へ)をクリックして、画面の指示に 従います。

システムの復元により不具合が解決しなかった場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことが可能です。

#### 最後のシステムの復元を元に戻す

- ✓ メモ:最後に行ったシステムの復元を取り 消す前に、開いているファイルをすべて保存 して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了 してください。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変 更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1. Start (開始) 🚱 をクリックします。
- 検索ボックスで、System Restore (システムの復元) と入力し、<Enter>を押します。
- **3. 以前の復元を取り消す** をクリックし、次へ をクリックします。

# Dell DataSafe ローカルバックアップ

注意: Dell DataSafe ローカルバックアップ
の使用は、コンピュータの受取り後にインス
トールされたすべてのプログラムまたはドラ
イバを恒久的に削除します。 Dell DataSafe
ローカルバックアップを使用する前に、お使
いのコンピュータにインストールする必要の
あるアプリケーションのバックアップメディ
アを準備します。システムの復元でオペレー
ティングシステムの問題を解決できなかった
場合にのみ、Dell DataSafe ローカルバック
アップを使用してください。

☆ 注意: Dell DataSafe ローカルバックアップはお使いのコンピュータのデータファイルを維持するように設計されていますが、Dell DataSafe ローカルバックアップを使用する前にデータファイルをバックアップすることをお勧めします。

- ✓ メモ: Dell DataSafe ローカルバックアップは、地域によってはご利用いただけない場合があります。
- ✓ メモ: お使いのコンピュータに Dell DataSafe ローカルバックアップが搭載されていない場合は、Dell Factory Image Restore を使用して(68ページの「Dell Factory Image Restore」を参照) オペレーティングシステムを復元してください。

Dell DataSafe ローカルバックアップを使用して、データファイルを維持しながら、ハードディスクドライブをコンピュータご購入時の動作状態に復元することができます。

Dell DataSafe ローカルバックアップでは次が可能です。

- お使いのコンピュータをバックアップし、以 前の動作状態に復元
- システムリカバリメディアを作成

#### Dell DataSafe ローカルバックアップ ベーシック

データファイルを維持しながら工場出荷時のイメージを復元するには次の手順を実行します。

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- コンピュータに接続されているすべてのデバイス(USBドライブ、プリンタなど)、および新しく追加した内蔵ハードウェアを取り外します。
- ✓ メモ: AC アダプタを取り外さないでくだ さい。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- **4.** DELL™ ロゴが表示されたら、<F8> を何回か押して、**Advanced Boot Options**(詳細起動オプション)ウィンドウへアクセスします。
- ✓ メモ:キーを押すのが遅れてオペレー ティングシステムのロゴが表示された場合に は、Microsoft Windows デスクトップが表 示されてから、コンピュータをシャットダ ウンして、再度やりなおします。

- **5. Repair Your Computer** (コンピュータの修理) を選択します。
- **6. Dell Factory Image Recovery and DataSafe Options** (Dell Factory Image Recovery および DataSafe オプション)を選択し、画面の指示に従います。
- ✓ メモ:復元プロセスにかかる時間は、復元されるデータの量によって異なります。
- ✓ メモ:詳細に関しては、support.dell.com でナレッジベース文書 353560 を参照してく ださい。

# Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルへのアップグレード

✓ メモ:ご購入時に注文された場合、Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルは、お使いのコンピュータにインストールされています。

Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルには、次が可能になる追加機能が装備されています。

- ファイルのタイプに基づいたコンピュータの バックアップと復元
- ローカルストレージデバイスへのファイルの バックアップ
- 自動バックアップのスケジュール

Dell DataSafe ローカルバックアッププロフェッショナルへアップグレードするには、次の手順を実行してください。

- タスクバーの Dell DataSafe ローカルバック アップアイコン ● をダブルクリックし ます。
- 2. UPGRADE NOW! .
- 3. 画面に表示される指示に従ってアップグレードを完了してください。

# システムリカバリメディア

Dell DataSafe ローカルバックアップを使用して 作成したシステムリカバリメディアで、お使いの コンピュータのデータファイルを維持しながら、 コンピュータご購入時の動作状態にハードディス クドライブを戻すことができます。

次の場合にシステムリカバリメディアを使用して ください。

- オペレーティングシステムの不具合により、 コンピュータにインストールされたリカバリ オプションを使用できない。
- ハードディスクドライブの障害により、データを復元できない。

システムリカバリメディアを使用してコンピュータの工場出荷時イメージを復元するには、次の手順を実行します。

- 1. システムリカバリディスクまたは USB キーを 挿入し、コンピュータを再起動します。
- DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F12> を 押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- 3. リストから適切な起動デバイスを選択し、<Enter>を押します。
- **4.** 画面に表示される指示に従って、リカバリ処理を完了してください。

# **Dell Factory Image Restore**

- ▲ 注意:Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピュータを受け取られてから後にインストールされたすべてのプログラムやドライバも取り除かれます。このオプションを使用する前にデータをバックアップしてください。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合にのみ、Dell イメージ復元を使用してください。
- ✓ メモ: Dell Factory Image Restore は、一部の国および一部のコンピュータでは使用できない場合があります。
- ✓ メモ: お使いのコンピュータに Dell Factory Image Restore が搭載されていない場合、Dell DataSafe ローカルバックアップ (64ページの「Dell DataSafe ローカルバックアップ」を参照)を使用してオペレーティングシステムを復元します。

Symantec による Dell PC リストアは、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。このオプションは、お使いのハードディスクドライブを、コンピュータを購入されたときの状態に戻します。コンピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含むどのようなプログラムやファイルも永久にハードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。Dell Factory Image Restore を使用する前に、データをすべてバックアップします。

#### Dell Factory Image Restore の開始

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- DELL™ ロゴが表示されたら、<F8> を何回か押して、Advanced Boot Options (詳細起動オプション) ウィンドウへアクセスします。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- Repair Your Computer (コンピュータの修理) を選択します。
   System Recovery Options (システムリカバリオプション) ウィンドウが表示されます。
- 4. キーボードのレイアウトを選択し、Next (次へ)をクリックします。

- 5. リカバリオプションへアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドのプロンプトへアクセスするには、ユーザー名のフィールドにadministrator(システム管理者)と入力し、OKをクリックします。
- Dell Factory Image Restore をクリックします。Dell Factory Image Restore へようこそ画面が表示されます。
- ✓ メモ:設定によっては、DellFactory Tools
  (Dell Factory ツール)を選択してから Dell
  Factory Image Restore を選択する必要がある場合があります。
- Next (次へ) をクリックします。
   Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。
- ✓ メモ: Factory Image Restore をこれ以上進めたくない場合は、Cancel (キャンセル)をクリックします。

#### オペレーティングシステムの復元

8. ハードディスクドライブの再フォーマットを 続行し、システムソフトウェアを出荷時の状態に復元することを確認するチェックボック スを選択してから、Next(次へ)をクリック します。

復元プロセスが完了するまでに、5分以上かかる場合があります。オペレーティングシステムと工場出荷時インストールされたアプリケーションが出荷時の状態に復元されるとメッセージが表示されます。

Finish (終了)をクリックしてコンピュータを再起動します。

## 困ったときは

お使いのコンピュータに不具合がある場合、以下 の手順でその不具合を診断し、問題解決すること ができます。

- 1. コンピュータに生じている不具合に関連した 情報と手順に関しては、44 ページの「問題の 解決」を参照してください。
- トラブルシューティングの情報は、お使いのハードディスクドライブ、またはsupport.jp.dell.com/manualsで『Dell テクノロジガイド』を参照してください。
- 3. Dell Diagnostics (診断) プログラムの実行 方法の手順については、57 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照して ください。
- **4.** 77 ページの「Diagnostics (診断) チェックリスト」に記入してください。

- 5. インストールとトラブルシューティングのヘルプについては、デルサポート(support.jp.dell.com)から、広範囲をカバーするオンラインサービスを利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーするリストについては、73ページの「オンラインサービス」を参照してください。
- 6. これまでの手順で問題が解決されない場合は、76ページの「お問い合わせになる前に」を参照してください。
- ✓ メモ:サポート担当者が必要な手順でサポートできるように、コンピュータの近くの電話からデルへお問い合わせください。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレスサービスコード アイコンをダブルクリックしてから、手順に従ってください。

## テクニカルサポートおよび カスタマーサービス

Dell のハードウェアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用ください。サポートスタッフはコンピュータベースの診断を元に、正確な回答を迅速に提供します。

Dellのサポートサービスへのお問い合わせは、 76ページの「お問い合わせになる前に」を参照 して、お住まいの地域の問い合わせ情報を参照 するか、support.jp.dell.comにアクセスしてく ださい。

### **DellConnect**

DellConnect™は、プロードバンド接続を介してデルサービスとサポート担当者がお使いのコンピュータにアクセスできるようにするための、簡易なオンラインアクセスツールで、お客様の立会いのもとに不具合の診断や修復を行います。詳細については www.dell.com/dellconnect にアクセスしてください。

### オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、以下のウェ ブサイトでご覧いただけます。

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (アジア太平洋地域のみ)
- www.dell.com/jp (日本)
- www.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- www.dell.com/la (ラテンアメリカとカリブ 諸国)
- www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへは、以下のウェブサイトおよび E-メールアドレスでご連絡いただけます。

#### デルサポートサイト

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (日本)
- support.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- supportapj.dell.com (アジア太平洋のみ)

#### デルサポート E-メールアドレス

- mobile support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (ラテンアメリカおよびカリブ諸国のみ)
- apsupport@dell.com (アジア太平洋地域

### 24 時間納期案内電話サービス 製品情報

ご注文になったデル製品の状況を確認するには、 support.jp.dell.com にアクセスするか、また は、24時間納期案内電話サービスにお問い合わせ ください。音声による案内で、注文について調べ て報告するために必要な情報をお伺いします。

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に 関する問題がある場合は、デルカスタマーケアに ご連絡ください。お電話の際は、納品書または出 荷伝票をご用意ください。

お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号につい ては、78ページの「デルへのお問い合わせ」を参 照してください。

デルが提供しているその他の製品に関する情報が 必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デル ウェブサイト www.dell.com/jp をご覧くださ い。お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号お よび販売担当者の電話番号については、78 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照して ください。

### 保証期間中の修理または返 品について


デルの保証情報に関しては、『「こまった」ときの DELL パソコン 0&A』を参照してください。

### お問い合わせになる前に

✓ メモ: お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサポートが受けられます。また、お客様のサービスタグをお尋ねする場合もございます。

#### サービスタグの確認

お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底部のラベルに記載されています。



76

次の Diagnostics (診断) チェックリストに記入するようにしてください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、お使いのコンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。お使いのコンピュータのマニュアルがあることを確認してください。

#### Diagnostic (診断) チェックリスト

- 名前:
- 日付:
- 住所:
- 電話番号:
- サービスタグ(お使いのコンピュータの背面 または底部に貼られているバーコード):
- エクスプレスサービスコード:
- 返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):
- オペレーティングシステムとバージョン:
- 周辺機器:
- 拡張カード:
- ネットワークに接続されていますか? はい/いいえ
- ネットワーク、バージョン、およびネット ワークアダプタ:
- プログラムとバージョン:

#### 困ったときは

コンピュータのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード:
- 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

### デルへのお問い合わせ

米国内のお客様の場合は 800-WWW-DELL (800-999-3355) にお電話ください。

✓ メモ:インターネットにアクセスできない場合には、注文書、配送伝票、請求書、あるいはデル製品カタログよりお問い合わせ情報を入手できます。

デルでは、各種のオンラインとお電話によるサポートおよびサービスのオプションを提供しています。 ご利用状況は国や製品により異なるため、一部のサービスはお客様の地域でご利用いただけない場合があります。

営業、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスの問題に関するデルへのお問い合わせは 次の手順を実行します。

- **1. www.dell.com/contactdell** にアクセスします。
- 2. お住まいの国または地域を選択します。
- **3.** 必要に応じて、該当するサービスまたはサポートリンクを選択します。
- **4.** お客様のご都合の良いデルへのお問い合わせ 方法を選択します。

# 情報およびリソースの検索方法

何をお探しですか?	こちらをご覧ください
オペレーティングシステムの再インストール	67 ページ「システムリカバリメディア」
お使いのコンピュータの診断プログラムの実行	57 ページ「Dell Diagnostics(診断)プログ ラム」
ノートブックのシステムソフトウェアの再イン ストール	53 ページ「My Dell Downloads」
Microsoft® Windows® オペレーティングシステムおよび機能についての詳細	support.jp.dell.com
新しいハードディスクドライブといった、新規 または追加のコンポーネントによるコンピュー タのアップグレード消耗した、または欠陥があ る部品の再取付けまたは交換	support.jp.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』   メモ:国によっては、お使いのコンピュータのカバーを開けて部品を交換した場合、保証が無効になる場合があります。お使いのコンピュータの内部の作業をする場合は、保証と返却ポリシーを確認してください。

#### 何をお探しですか?

#### こちらをご覧ください

お使いのコンピュータの安全に関するベストプラ クティス

保証情報、利用規約(米国のみ)、安全にお使いいただくための注意、認可機関の情報、作業姿勢に関する情報、およびエンドユーザ使用許諾条件のレビュー

お使いのコンピュータに同梱の安全と 規制文書。規制順守のホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance も参照 してください。

サービスタグ/エクスプレスサービスコードの場所 — support.jp.dell.com で、またはテクニカルサポートに問い合わせる際は、お使いのコンピュータを識別するサービスタグが必要です。

コンピュータの底面

デルサポートセンター。デルサポートセンター を立ち上げるには、タスクバーの をクリックしてください。

#### 何をお探しですか?

#### こちらをご覧ください

ドライバの検索とダウンロード; readme ファイル

support.jp.dell.com

テクニカルサポートおよび製品サポートヘルプへ のアクセス

新規購入についてのお客様の注文状況

よくある質問に関するソリューションと答えの 検索

コンピュータの技術的変更に関する最新のアップ デートや、技術者または専門知識をお持ちのユー ザーを対象とした高度な技術資料の探索

## 仕様

本項は、お使いのコンピュータのセットアップ、ドライバの更新、およびコンピュータのアップグレードを行う際に必要となる情報を提供します。

✓ メモ:仕様は、地域によって異なる場合があります。お使いのコンピュータの設定に関する詳細については Start (スタート)  ${\mathfrak G} \to Help$  and Support (ヘルプとサポート) とクリックし、お使いのコンピュータの情報を表示するオプションを選択してください。

いいコンし	ユータの情報を表がするカフジョ.	ノを選択してくたら	V 1 <sub>0</sub>	
コンピュータモデル Dell™ Inspiron™ N301Z プロセッサ		システムチップセット		
		タイプ	Mobile Intel 5 シリー ズエクスプレスチップ	
			セット HM57	
タイプ	Intel® Core™ i3			
	Intel Core i5			
	Intel® Pentium® プロ セッサ			
	Intel Celeron® プロ セッサ			

#### メモリ

メモリモジュールコ ネクタ	ユーザーがアクセス 可能な SODIMM コネ クタ×2		
メモリモジュールの 容量	1 GB、2 GB、および 4 GB		
最小メモリ	2 GB		
最大メモリ	8 GB		
可能なメモリ構成	2 GB、3 GB、4 GB、 5 GB、6 GB、および 8 GB		
メモリのタイプ	1333 MHz SODIMM DDR3(800 MHz で動作)		

✓ メモ:メモリのアップグレード手順は、デルサポートサイト
support.jp.dell.com/manualsで『サービスマニュアル』を参照してください。

### 通信

モデム(オプション)	外付け V.92 56K USB モデム
ネットワークアダプタ	システム基板搭載 10/100 Ethernet LAN
ワイヤレス	WLAN、WWAN、 WiMax/Wi-Fi abgn/agn、および Bluetooth® ワイヤレ ステクノロジ

#### メディアカードリーダー

サポートするカード SD メモリカード SDIO カード SDHC メモリスティック メモリスティック PRO マルチメディアカード (MMC) xD ピクチャカード

#### オーディオ

オーディオコント IDT 92HD79B ローラ スピーカ 2 x 0.5 ワットスピーカ ボリュームコント ソフトウェアプログラ ロール ムメニューおよびメ ディアコントロール

#### ビデオ

ビデオコントロー	−ラ ATI Mobility Radeon™ HD 5430
ビデオメモリ	DDR3 1 GB
ディスプレイ	
タイプ	13.3 インチ HD WLED、TrueLife
画面領域:	
縦幅	293.41 mm
横幅	164.96 mm
対角線	337.8 mm

カメラ		コネクタ		
ピクセル	1.3 メガピクセル	HDMI コネクタ	19 ピンコネクタ ×1	
ビデオ解像度	160 x 120 ~ 1280 x 1024 (30 fps で 640 x 480)	ネットワークアダ プタ	RJ-45 コネクタ ×1	
キーボード		USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ ×2	
キー数	86(米国英語、簡体字中 国語、繁体字中国語、お	eSATA	7 ピン / 4 ピン eSATA/ USB コンボコネクタ×1	
	よびタイ語)	Mini-DisplayPort	20 ピンコネクタ ×1	
コネクタ		メディアカード リーダー	7-in-1 スロット×1	
オーディオ	マイク入力コネクタ×1、 ステレオヘッドフォン/ スピーカコネクタ×1、お よびデジタルマイク×1	ウーター アンテナ入カコネク タ(オプション)	MCX コネクタ ×1	
ミニカード	フルミニカードスロット ×1、ハーフサイズミニカ ードスロット ×1			

#### バッテリ

タイプおよび寸法

6 セル「スマート」リチウムイオン

縦幅

14.30 mm

構幅

160.30 mm

長さ

90.20 mm

重量

 $0.30 \, \text{kg}$ 

雷圧

11.1 VDC (6 セル)

充雷時間 (概算)

4 時間 (コンピュータの 電源が切れている時)

動作時間

バッテリの動作時間 は、使用状況によって

異なります。

コイン型電池 CR-2032

#### AC アダプタ

✓ メモ:お使いのコンピュータに指定された AC アダプタのみをご使用ください。お使 いのコンピュータに同梱の安全手順を参照 してください。

入力雷圧

 $100 \sim 240 \text{ VAC}$ 

入力電流(最大)

1.7 A

入力周波数

 $50 \sim 60 \, \text{Hz}$ 

出力電力 出力雷流 65 W

定格出力電圧

3.34 A (連続稼動) 19.5 +/- 1 VDC

動作温度

 $0 \sim 40^{\circ}$ C

保管温度

 $-40 \sim 70^{\circ}$ C

#### タッチパッド

X/Y 位置解像度(グラ 240 cpi

フィックステーブル

モード)

横幅 89.2 mm センサー感

知領域

縦幅 44.4 mm 長方形

寸法

縱幅 24.0 mm

横幅 328.0 mm

長さ 235.5 mm

重量 (6 セルバッテリ 1.815 kg 未満に構成

装着時) 可能

コンピュータ環境

温度範囲:

動作時

 $0\sim35^{\circ}\mathrm{C}$ 

保管時

 $-40\sim65^{\circ}C$ 

相対湿度(最大)

動作時

10 ~ 90 % (結露しな

いこと)

保管時

 $5\sim95\%$  (結露しな

いこと)

最大振動 (ユーザー環境をシミュレートする ランダムスペクトラムを使用時):

動作時

0.66 GRMS

保管時

1.30 GRMS

#### コンピュータ環境

最大衝撃(最大衝撃(動作時 — ハードディスクドライブで Dell Doagnostics (診断) を実行中に、2ミリ秒のハーフサインパルスで測定。保管時 — ヘッド停止状態のハードディスクドライブで2ミリ秒のハーフサインパルスで測定)

動作時 110 G

保管時 160 G

高度(最大)

動作時 -15.2 ~ 3048 m

保管時 -15.2 ~ 10,668 m

気中汚染物質レベル ISA-S71.04-1985 で規

定されている G2 また

はそれ以下

## 付録

### Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

### NOM または公式メキシコ標準(メキシコのみ)

次の情報は、この文書で説明されているデバイスに関し、公式メキシコ標準(NOM)の要件に従って提供されています。

#### 輸入者:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

規制モデル番号	電圧	周波数	消費電力	出力電圧	出力強度
P11S	100-240 VAC	50-60 Hz	1.7 A	19.5 VDC	3.34 A

詳細は、お使いのコンピュータに同梱の、安全に関する情報をお読みください。

安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守に関するホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance を参照してください。

## 索引

### D

DellConnect 72

Dell Diagnostics (診断) プログラム 57

Dell Support Center 52

Diagnostic (診断) チェックリスト **77** 

DVD、再生と作成 41

### E

E-メールアドレス テクニカルサポート用 **73** 

ISP

インターネットサービスプロバイダ 17

### M

Mini-DisplayPort コネクタ 26

mini-displayi oit ary

S

SIM カード 12

W

Windows

プログラム互換性ウィザード 50

### あ

インターネット接続 17

オンランでのデルへのお問い合わせ 78

### か

カスタマーサービス 72

コンピュータの機能 40

### さ

サポートサイト ワールドワイド **73** 

サポートの E-メールアドレス 73

システムメッセージ 54

システム再インストールオプション 62

出荷時のイメージの復元 68

情報の検索方法 80

ソフトウェアの問題 49

ソフトウェアの機能 40

### た

タッチパッドジェスチャ 32

涌気、確保 5

通風、確保 5

データのリカバリ 41

デルへのお電話 78

電源/バッテリインジケータライト 27

電源タップ、使い方 6

電源の問題、解決 46

ドライバおよびダウンロード 82

### な

ネットワーク接続

修復 46

### は

ハードウェアの問題

診断 56

バックアップおよびリカバリ 41

ヘルプ

サポートを受ける 71

保証期間中の返品 75

ボリューム 35

#### 索引

### ま

メモリの問題

解決 48

問題、解決 44

問題の解決 44



有線ネットワーク ネットワークケーブル、接続 **7** 

## ら

リソース、検索方法 80

### わ

ワイヤレスネットワーク接続 18



Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com

